

# ZZR1100D Superduct

この度は弊社製品スーパーダクトをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。以下にお取り付け方法を簡単にご説明させていただきますのでご一読頂きましてからお取り付け頂きますよう宜しくお願いいたします。



お取り付けに際し以下の点にご注意下さい。

- 1, カウルにスーパーダクト本体を強く押し当て本体とカウルの間に隙間がない位置に位置決めします。
- 2, 以下の写真のように本体の指定の場所に2カ所3ミリでカウルとともに開穴します。
- 3, 付属のタッピングスクリューで固定して完成です。

尚、両面テープでのお取り付けはお勧めしておりません。どうしてもお取り付けをお考えの方は厚手のテープをご用意ください。また、ゲルコートは塗装の下地です。塗装済みの製品では有りません。



この部分両側に取り付け用のタッピングスクリューをうちます。穴径は3ミリです。



株式会社モーターサイクルドクターSUDA  
TEL 042-796-4121 FAX 042-795-3728